



IT - La procedura di memorizzazione del codice può essere eseguita da quadro comando, da CAME Connect, da CAME Key o in modalità Self-Learning Rolling. Attenzione! In questo foglio di istruzioni è riportata la procedura Self-Learning Rolling. Inquadra il QR-Code per le istruzioni e i tutorial.

EN - The procedure for storing the code can be run from the control panel, CAME Connect, CAME Key or in self-learning rolling mode. Warning! These instructions describe the self-learning rolling procedure. Scan the QR Code for the instructions, tutorials and change frequency procedure.

FR - La procédure de mémorisation du code peut être effectuée depuis l'armoire de commande, via CAME Connect, CAME Key ou en modalit  Auto-apprentissage Rolling. Attention ! Ce mode d'emploi indique la proc dure d'Auto-apprentissage Rolling. Scanner le code QR pour acc der aux instructions, aux tutoriels et au changement de fr quence.

RU - Процедура запоминания кода может быть выполнена с блока управления, CAME Connect, CAME Key или в режиме автоматического определения динамического кода. Внимание! В этой инструкции описана процедура автоматического определения динамического кода. Воспользуйтесь QR-кодом для доступа к инструкциям, руководствам и процедуре изменения частоты.


Modelli compatibili: trasmettitori Came a codice rolling
Compatible models: rolling-code CAME transmitters
Mod les compatibles :  metteurs Came   code tournant
Совместимые модели: пульты ДУ Came с динамическим кодом

IT - Prima di procedere alla memorizzazione del codice, assicurati che la funzione Self-Learning Rolling (U8) se presente, sia attivata sul quadro comando del tuo impianto. Per maggiori informazioni contatta il tuo installatore di fiducia.

EN - Before storing the code, ensure the self-learning rolling function (U8) (where applicable) is activated on your system control panel. For more information, please contact your trusted installer.

FR - Avant de lancer la proc dure de m morisation du code, contr lez que l' ventuelle fonction d'Auto-apprentissage Rolling (U8) est bien activ e sur l'armoire de commande de votre installation. Pour plus d'informations, contactez votre installateur.

RU - Перед тем как перейти к запоминанию кода, убедитесь в том, что функция автоматического определения динамического кода (U8) предусмотрена и активирована на блоке управления вашей системы. Для получения дополнительной информации свяжитесь с доверенным установщиком.




IT - Elenco dei tipi di lampeggio. La luce del LED pu  essere accesa fissa oppure pu  lampeggiare.

EN - List of flash types. The LED light may remain on or it may flash.

FR - Liste des types de clignotement. La lumi re du voyant LED peut  tre allum e en permanence ou peut clignoter.

RU - Условные обозначения мигающих индикаторов. Светодиодный индикатор может гореть ровным светом или мигать.




IT - Per poter aggiungere il nuovo trasmettitore B   necessario essere in possesso di un trasmettitore gi  memorizzato A.

EN - To add the new transmitter B, you need to be in possession of a transmitter that has already been stored A.

FR - Pour pouvoir ajouter le nouvel  metteur B, il est n cessaire de disposer d'un  metteur d j  m moris  A.

RU - Для добавления нового пульта ДУ B вам потребуется уже используемый и добавленный пульт ДУ A.



IT - Avvicinati a meno di 5 metri dal cancello.

EN - Move to within a 5 m radius of the gate.

FR - Approchez-vous   moins de 5 m tres du portail.

RU - Подойдите к воротам на расстояние менее 5 метров.

may damage the environment or human health. Always separate waste for disposal according to the regulations in force in your local area. Alternatively, take the product to the seller when purchasing a new, equivalent product.
  The regulations in force in your local area may impose heavy fines, should you dispose of this product illegally.

FR - INSTRUCTIONS G N RALES
Came S.p.A. d clare que le produit d crit dans ce manuel est conforme   la Directive 2014/53/UE et au document Radio Equipment Regulations 2017.
Les textes complets des d clarations de conformit  UE (CE) et UK (UKCA) sont disponibles sur www.came.com.
La dur e des piles d pend du d lai de stockage et de la fr quence d'utilisation.
  Remplacer les piles en respectant la typologie et la polarit . Ne remplacer la pile usag e que par une pile compatible afin d' viter tout risque d'explosion.
  Le garder hors de la port e des enfants.
  Ne pas avaler la pile, risque de br lures chimiques.
Ce produit contient une pile bouton. En cas d'ingestion de la pile, celle-ci peut provoquer des br lures internes graves en l'espace de 2 heures seulement et entra ner la mort. Si le compartiment   piles ne ferme pas herm tiquement, cesser d'utiliser le produit. Si l'on soup onne que les piles ont  t  aval es ou ins r es dans d'autres orifices corporels, il faut consulter imm diatement un m decin.
 liminer correctement les piles usag es. Ne pas exposer les piles au feu,   des temp ratures  lev es ou   des contraintes m caniques (coupures,  crasements) qui pourraient entra ner une explosion, une fuite de liquide inflammable ou de gaz.

 LIMINATION DU PRODUIT
En fin de vie de ce produit, les op rations de d mant lement doivent  tre effectu es par du personnel qualifi . Ce produit est compos  de diff rents types de mat riaux : certains peuvent  tre recycl s, d'autres doivent  tre  limin s. Renseignez-vous sur les syst mes de recyclage ou d' limination pr vus par la r glementation en vigueur dans votre r gion pour cette cat gorie de produit.
  Certaines parties du produit peuvent contenir des polluants ou des substances dangereuses qui, s'ils sont jet s dans la nature, peuvent avoir des effets n fastes sur l'environnement et la sant  humaine. Effectuer donc la « collecte s lective » pour l' limination, selon les modalit s pr vues par la r glementation en vigueur dans votre r gion, ou retourner le produit au vendeur lors de l'achat d'un nouveau produit  quivalent.
  Les r glementations locales peuvent pr voir de lourdes sanctions en cas d' limination inappropri e de ce produit.


ES - ADVERTENCIAS GENERALES
Came S.p.A. declara que el producto que se describe en este manual es conforme a la Directiva 2014/53/UE y al documento Radio Equipment Regulations 2017.
Los textos completos de las declaraciones de conformidad UE (CE) y UK (UKCA) est n disponibles en www.came.com.
La duraci n de las pilas depende del tiempo de almacenamiento transcurrido y de la frecuencia de uso.
  Sustituir las pilas ajust ndose al tipo y a la polaridad. Riesgo de estallido si se sustituye la pila por una de tipo incorrecto.
  Mantenerlo lejos del alcance de los ni os.
  No ingerir la pila, peligro de quemadura qu mica.
Este producto contiene una pila de bot n. Si se ingiere la pila, puede provocar graves quemaduras internas en tan solo 2 horas y causar la muerte. Si el compartimento de las pilas no se cierra firmemente, suspender el uso del producto. Si se sospecha la ingest  de las pilas o su introducci n en otros orificios corporales, acudir inmediatamente a un m dico. Eliminar correctamente las pilas agotadas. No exponer las pilas al fuego, a altas temperaturas o a esfuerzos mec nicos (cortes, aplastamiento) que puedan provocar una explosi n o una p rdida de l quido inflamable o gas.

ELIMINACI N DEL PRODUCTO
Al final de la vida  til de este producto, las operaciones de desmantelamiento deben ser realizadas por personal cualificado. Este producto se compone de varios tipos de materiales: algunos pueden reciclarse, otros deben eliminarse. Es necesario informarse sobre los sistemas de reciclaje o eliminaci n establecidos por los reglamentos locales vigentes para esta categor a de producto.
  Algunas partes del producto pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas que, si se liberan al medio ambiente, podrian provocar efectos perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana. Por lo tanto, es necesario efectuar la separaci n de residuos para la eliminaci n, de acuerdo con los m todos establecidos por los reglamentos locales vigentes, o bien entregar el producto al vendedor al comprar un producto equivalente nuevo.
  Los reglamentos locales vigentes pueden imponer graves sanciones en caso de eliminaci n irregular de este producto.

PT - ADVERT NCIAS GERAIS
A Came S.p.A., declara que o produto descrito neste manual cumpre a Diretiva 2014/53/UE e o documento Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunica  o 2017.
Os textos completos das declara  es de conformidade UE (CE) e UK (UKCA) est o dispon veis em www.came.com.
A dura   das pilhas depende do tempo de armazenagem e da frequ ncia de utiliza  o.
  Substitua as pilhas respeitando o tipo e os polos. Risco de explos o se a pilha for substituída por uma de tipo errado.
  Mant nha-a fora do alcance das crian as.
  N o ingerir a pilha, perigo de queimadura qu mica.
Este produto cont m uma pilha com elemento em moeda/bot o.
Se a pilha for ingerida, pode provocar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e causar a morte. Se o compartimento das pilhas n o fechar bem, interrompa a utiliza  o do produto. Em caso de suspeitar a ingest o ou a introdu   das pilhas noutros orif cios do corpo, procure imediatamente assist ncia m dica. Elimine as pilhas gastas corretamente. N o exponha as pilhas ao fogo,  s temperaturas altas ou a esfor os mec nicos (corte, esmagamento) que possam resultar numa explos o, fuga de l quido inflam vel ou de g s.

ELIMINACI N DO PRODUCTO
No fim do ciclo de utiliza  o deste produto, as opera  es de desmontagem devem ser sempre efetuadas por pessoal qualificado. Este produto   constitu do por v rios tipos de materiais: alguns podem ser reciclados, outros devem ser eliminados. Informe-se sobre os sistemas de reciclagem ou elimina  o previstos pelos regulamentos em vigor na sua  rea para esta categoria de produto.
  Algumas partes do produto podem conter subst ncias poluentes ou perigosas que, se libertadas no ambiente, podem ter efeitos nocivos sobre o ambiente e a sa de humana. Por conseguinte, realize a «recolha seletiva» para a elimina  o, de acordo com os m todos previstos pelos regulamentos em vigor na sua  rea, ou devolva o produto ao vendedor ao comprar um novo produto equivalente.
  Os regulamentos em vigor a n vel local podem impor san  es elevadas no caso de elimina  o inadequada deste produto.

DE - ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Came S.p.A. best tigt, dass das in dieser Anleitung beschriebene Produkt der Richtlinie 2014/53/EU und den Radio Equipment Regulations 2017 entspricht.
Die vollst ndigen Texte der EU- (EG) und UK- (UKCA) Konformit tserkl rungen finden Sie unter www.came.com.
Die Lebensdauer der Batterien h ngt von der Lagerzeit und der Nutzungsh ufigkeit ab.
  Beachten Sie beim Ersetzen der Batterien den Typ und die Polarit t. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht mit einer geeigneten ersetzt wird.
  Au erhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.




IT - Prendi il trasmettitore gi  in uso e tieni premuto per 15 secondi (finch  il LED rimane acceso fisso) il tasto associato alla funzione che vuoi memorizzare sul nuovo trasmettitore.

EN - On the transmitter already in use, press and hold the key associated with the function you want to save to the new transmitter for 15 seconds (until the LED remains on).

FR - Prenez l' metteur d j  utilis  et appuyez pendant 15 secondes (jusqu'  ce que la LED reste allum e en permanence) sur la touche associ e   la fonction que vous voulez m moriser sur le nouvel  metteur.

RU - Возьмите уже используемый пульт ДУ, нажмите и удерживайте 15 секунд (пока светодиодный индикатор горит ровным светом) кнопку, закрепленную за функцией, которую вы хотите присвоить новому пульту ДУ.




IT - Sul nuovo trasmettitore tieni premuto il tasto da associare alla funzione per circa 3 secondi.

EN - On the new transmitter, press and hold the key to be associated with the function for approximately 3 seconds.

FR - Sur le nouvel  metteur, maintenez enfonc e la touche   associer   la fonction pendant environ 3 secondes.

RU - Нажмите и удерживайте программируемую кнопку на новом пульте ДУ в течение приблизительно 3 секунд.



IT - Per sostituire la batteria, rimuovere la parte di metallo utilizzando un cacciavite.

EN - To replace the battery, remove the metal part using a screwdriver.

FR - Pour remplacer la pile, enlever la partie m tallique   l'aide d'un tournevis.

RU - Для замены батарейки снимите металлическую часть с помощью отвертки.

IT	EN	FR	RU	TTS44RKS
Frequenza	Frequency	Fr�quence	Частота	433,92 MHz
Batteria	Battery	Pile	Батарея	CR2032 3 V Lithium
Potenza irradiata (max)	Radiated power (max.)	Puissance �mise (max.)	Излучаемая мощность (макс.)	< 10 dBm
Corrente assorbita (on - media)	Current draw (on - average)	Courant absorb� (on - moyenne)	Потребляемый ток (оп - средн.)	10 mA
Portata (max)	Range (m)	Port�e (max.)	Дальность действия (макс.)	150 m
Temperatura d'esercizio (�C)	Operating temperature (�C)	Temp�rature de fonctionnement (�C)	Диапазон рабочих температур (�C)	-20 � +55